

Mode d'emploi du Kit Bluetooth téléphonie + A2DP sur entrée AUX

1/ Connectez le Bluetooth sur l'entrée AUX de votre autoradio.

2/ Appuyez sur le bouton multifonction (MFB) pour activer la synchronisation Bluetooth.

La led va clignoter en rouge et bleu pour confirmer le mode.

3/ Depuis votre mobile, activez le Bluetooth et cherchez un périphérique nommé BT KIT, la connexion utilise le code 0000.

Remarque : Synchronisation Bluetooth, l'appareil va entrer dans le mode synchro à l'allumage seulement. L'appareil rentre dans le mode synchro à nouveau si vous maintenez appuyé le bouton pendant 7 secondes.

Utilisation

Allumage avec la synchro Bluetooth : Maintenir le bouton appuyé pendant 7 secondes, la led commence à clignoter rouge et bleu, le nom du périphérique est BT KIT.

Extinction : Maintenir le bouton appuyé pendant 5 secondes

Répondre à un appel : Appuyez brièvement sur le bouton

Terminer un appel : Appuyez brièvement sur le bouton

Recomposer l'appel : Appuyez deux fois sur le bouton

Renvoyer un appel sur la messagerie : Maintenir appuyé le bouton pendant 2 secondes durant la sonnerie

Reconnecter automatiquement le Bluetooth : Maintenir appuyé le bouton pendant 3 secondes

Signification des statuts Led

En mode synchronisation : Rouge et bleu clignotant

Connecté au mobile : Bleu clignotant

Durant un appel : Bleu clignotant rapidement

En mode Audio streaming A2DP : Bleu clignotant lentement

Batterie faible : rouge clignotant rapidement

Batterie en charge : Rouge fixe

Batterie chargé : Bleu fixe

Conseil :

Afin d'obtenir une bonne qualité de réception téléphonie dans les HP, nous recommandons de régler le volume de restitution musical à 65% sur le mobile et 50% sur l'autoradio.